

Gebruiksaanwijzing 24mm - Up & Down led hanglamp

Ter voorbereiding:

Het is aan te raden om de lamp met twee personen op te hangen. Eén persoon die de lamp vasthoudt, en één persoon die de plafondkap bevestigt. Bepaal eerst hoe hoog de lamp ongeveer moet komen te hangen in de ruimte. Denk er aan dat de lamp niet in de weg hangt op de kijkhoogte als je zit of staat.


Monteer de plafondplaat op een plek waar een 220 volt stroomaansluiting zit. Zorg dat de stroom uitgeschakeld is als je begint met aansluiten. Bevestig wanneer mogelijk de schroeven zoveel mogelijk in de buitenste gaten van de plafondplaat, om het gewicht zo goed mogelijk te verdelen.

Hierna kan je de snoeren waaraan de lamp hangt in het plafondkapje steken via de twee transparante kabelklemmen (zie afbeelding linksonder). Het is handig om de snoeren niet te kort af te knippen, zodat je eventueel later nog de hoogte af kunt stellen. Daarna moet de kabel wel opnieuw gestript worden, op dezelfde manier zoals de afbeelding rechtsonder.

Hierna kan je met een platte schroevendraaier de transparante kabelklemmen vastzetten zodat de twee snoeren waaraan de lamp hangt de juiste lengte hebben, het is hierbij belangrijk dat de schroef haaks op de richting van de snoer staat (zie foto).

Wanneer de snoeren zijn geïnstalleerd, de juiste hoogte is bedacht en de plafondplaat is opgehangen:

Sluit de lamp op de 220 volt stroomaansluiting aan met de oranje klemmetjes van de blauwe en bruine kabel. Doe alle onderdelen in het plafondbakje. Bevestig daarna het plafondbakje met de twee bouten en de bijgeleverde inbussleutel aan de plafondplaat. Wanneer de lamp ongeveer op de juiste hoogte hangt kun je door de twee transparante kabelklemmetjes aan het plafondkapje aan te passen, de lamp waterpas hangen.



www.arendgroosman.com